

CHAMPION®

Power & force

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



ТЕЛЕЖКА ПРИЦЕПНАЯ

www.championtool.ru

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА: С3030

Устанавливается на культиваторы: CHAMPION- BC8713

НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка прицепная предназначена для транспортировки различных грузов при выполнении работ на приусадебных участках, садах и в огородах индивидуального пользования. Тележку можно использовать для перевозки различных сыпучих, длинномерных, штучных грузов. Разгрузку с тележки можно осуществлять способом опрокидывания кузова в сторону заднего борта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг.	250
Собственная масса, кг.	50
Габариты кузова, мм	830x1100x300
Колеса	4,00x10
Максимальная скорость, км/час	10
Тормоз	Ленточный. Ножной привод.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Тележка поставляется в частично демонтированном виде. Порядок сборки:

1. Установить тягу в поперечину с дышлом и закрепить при помощи болтов M10x60 и гаек M10.
2. Перевернуть кузов тележки днищем вверх.
3. Закрепить поперечину с дышлом на кузов тележки при помощи болтов M10x60 и гаек M10.
4. Соединить передний и задний трос тормоза через петлю и зафиксировать тросовым зажимом. Отрегулировать тормоза до нужного положения, регулируя длину переднего троса.
5. Установить крылья на кузов и закрепить при помощи гаек M6.
6. Установить колеса на ступицы ниппелем вовнутрь и закрепить болтами M10x20 (8 шт.) и гайками M10.
7. Установить тележку на колеса.
8. Установите сиденье изнутри кузова и зафиксируйте болтами M8 x 55 и гайками M8.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Узел	Период
Смазка устройства присоединения к культиватору*	1 раз в месяц
Смазка подшипников ступиц колес*	1 раз в 3 месяца
Смазка троса тормозной системы*	1 раз в 3 месяца

*Универсальная смазка Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить тележку рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации тележки составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы тележки составляет 5 лет.