

МАНОМЕТР ВОЗДУШНЫЙ МОДЕЛЬ: PATRIOT 780/2, АРТИКУЛ: 830 90 1000

Область применения: предназначен для измерения избыточного давления сжатого воздуха в различных пневмосистемах.

Показания отображаются в Килопаскалях (kPa), барах (BAR), фунт на квадратный дюйм (PSI), килограмм на квадратный сантиметр (kg/cm²).

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Резьба присоединительного штуцера: G1/4.
- Исполнение подключения: тыльное.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: манометр – 1 шт.;

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации от -20°C до +60°C

Относительная влажность воздуха до 90%.

Использовать в пневмосистемах с максимальным давлением 12 бар (1200кПа), включительно.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

Правильная эксплуатация гарантирует безотказную работу и правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия:

- применять для измерения давлений только в воздушных пневмосистемах;
- нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления;
- не превышать диапазон измерений.

Запрещается использовать растворители и абразивы для очистки стекол.

Прибор следует исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае, если:

- при наборе давления показания стрелка остается на

нулевой отметке;

- стрелка движется скачками или не возвращается к нулевой отметке;

Монтаж (демонтаж) производить при отсутствии давления в системе.

Прибор должен быть установлен в нормальном рабочем положении с вертикальным расположением циферблата.

При монтаже вращать прибор разрешается только за штуцер с помощью гаечного ключа.

Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается. Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н·м. Подвод давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм.

Монтаж осуществляется с применением клея-герметика в резьбовом соединении.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка - при температуре от -60°C до 60°C и относительной влажности 95% при 35°C.

Хранение - при температуре от -50°C до 50°C и относительной влажности 95% при 35°C.

6. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет.

По окончании срока службы не выбрасывайте изделие в бытовые отходы!

Отслужившее свой срок изделие должно утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию о соответствии.