

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ | **HRV 100** | **HRV 125** | **HRV 150** | **HRV 200** |

www.onlypatriot.com

ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	8

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Patriot.



ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию, действительную на момент издания, касающуюся работы и технического обслуживания товара. Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом использования изделия. Перед вводом в эксплуатацию товара внимательно и до конца прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования товара.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристики оборудования, без предварительного уведомления потребителей.

Особые преимущества

Массивный чугунный корпус и основание покрыты краской, защищающей тиски от коррозии, что увеличивает их рабочий ресурс. Сменные зажимные губки выполнены из закалённой стали высокого качества. Корпус, с возможностью поворота на 360° относительно основания, способствует удобной обработке заготовки. Наличие наковальни расширяет функциональные возможности слесарных тисков. Предусмотрено крепление основания к верстаку (*рабочему столу*) болтами.

К сведению торговых организаций

При совершении купли – продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.

Настоящее руководство по эксплуатации является частью изделия и должно быть передано покупателю при его приобретении.

Особые условия реализации не предусмотрены.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Тиски слесарные поворотные далее (тиски) - приспособление, предназначенное для установки и закрепления заготовки при выполнении слесарных, сборочных и подобных работ.

Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20°C до +60°C, относительной влажностью не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности выполнения намеченных работ.



ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно изучите и неукоснительно соблюдайте меры безопасности, изложенные в данном руководстве и в руководстве по эксплуатации того (электро-, пневмо-) инструмента, которым будете обрабатывать заготовку.

1. Тиски должны быть исправными, чистыми, сухими и надёжно закреплены на верстаке или рабочем столе. Во избежание налипания опилок перед началом работы протрите тиски насухо.

2. Не используйте тиски с повреждёнными губками, что не обеспечивает надёжное крепление заготовки.

3. Надёжно закрепите обрабатываемую заготовку в тисках. Устанавливайте заготовку по центру губок тисков, при зажатии заготовки губки должны быть параллельны (*не перекашивайте*).

4. При закреплении заготовки в тисках запрещается использовать удлинители ручки ходового винта.

5. Запрещается вносить любые изменения в конструкцию, предусмотренную заводом-изготовителем.

5. Применять тиски только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности может стать причиной тяжелой травмы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HRV 100	HRV 125	HRV 150	HRV 200
Ширина рабочих губок, мм	100	125	150	200
Ход подвижной губки, мм	80	105	135	170
Глубина зева, мм	53	53	60	68
Вес нетто, кг	5	6,8	11	17
Предельное усилие затяжки, кгс	2040	2550	3060	4080
Габариты, мм	253x126x127	283x126x146	333x151x166	415x200x190
Размер наковальни, мм	60x70	75x82	85x90	95x100

ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ




Рис. 1

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Рукоятка ходового винта; | 7. Поворотный блок; |
| 2. Винт ходовой; | 8. Винт фиксации; |
| 3. Подвижный блок; | 9. Основание; |
| 4. Губка тисков подвижная; | 10. Отверстие для крепления 3 шт.; |
| 5. Губка тисков неподвижная; | 11. Ручка винта фиксации. |
| 6. Наковальня; | |



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка тисков

6.1. Установите тиски на ровной и прочной поверхности верстака (*рабочего стола*). Произведите разметку и просверлите отверстия для крепления тисков.

6.2. Через отверстия основания (10) прочно закрепите тиски болтами на поверхности верстака.

Фиксация заготовки

1. Закрепление заготовки производится ручным усилием оператора - вращением ручки (1) ходового винта (2).

2. Для поворота тисков необходимо ослабить винт фиксации (8), установить поворотный блок (7) в необходимом положении, положение надёжно закрепите ручкой (11) винта фиксации (8).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Оберегайте тиски от механических повреждений.

2. Очищайте тиски от продуктов обработки заготовки (*стружка, опилки и т.п.*) сразу по окончании работы.

3. Периодически смазывайте все сопрягаемые поверхности и резьбу ходового винта.

4. Не допускайте попадания на резьбовые детали тисков абразивных материалов.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства. Тиски и их детали, не подлежащие ремонту, не требуют особых мер по утилизации. Сдавайте их в пункты приёма металла.

Условия хранения и транспортировка

Хранить изделие законсервированным в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0 до +40°C.

Храните и транспортируйте тиски чистыми и смазанными машинным маслом, обернутыми в промасленную бумагу или полиэтилен, в оригинальной упаковке.

При хранении и транспортировке тисков не допускайте падений, ударов и попадания на них жидкостей. Не храните тиски в помещениях с агрессивными веществами, жидкостями, газами.

PATRIOT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

1 ШТ.

УПАКОВКА

1 ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 ЭКЗ.