



**PATRIOT**  
*Garden*

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ

**T 5.0/400 F PG  
ALASKA**

**T 5.0/600 F PG  
ARIZONA**



# Содержание

Введение	5
Инструкция по технике безопасности	6-7
Детали и узлы культиватора	8
Эксплуатация	9-11
Запуск	12-13
Техническое обслуживание	14
Технические характеристики	15
Гарантийный талон и гарантийные условия	17
Адреса гарантийных мастерских	18



**Поздравляем Вас с приобретением бензинового мотокультиватора Patriot Garden.**

Мотокультиватор - это удобный и эффективный инструмент для обработки и культивации земли в садах и на приусадебных участках. Культиватор прост в сборке, легок в использовании, требует минимального технического обслуживания. Инженерами нашей компании применены самые современные технологии систем антивибрации, управления, смазки приводов, разработана линейка оригинальных моторных масел и многое другое.

Мы стараемся, чтобы работа с культиватором была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасности представленных в инструкции. Однако, не стоит забывать, что при ненадлежащем использовании культиватор является источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за бензиновым мотокультиватором. Следуйте нашим инструкциям и инструмент прослужит вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем вам безотказную работу культиватора и необычайное удовольствие от процесса работы на свежем воздухе!

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

## I. Инструкции по технике безопасности

1. В качестве топлива для двигателя культиватора рекомендуется использовать неэтилированный бензин. Бензин является горючим и взрывоопасным материалом. При обращении с бензином соблюдайте повышенную осторожность.

- Не курите.
- Не допускайте открытого пламени и искрения вблизи топлива.
- Во время работы двигатель очень сильно нагревается. Долив топлива осуществляйте только после остановки и охлаждения двигателя.
- Повторный запуск двигателя разрешается только после того, как все топливо, пролитое на культиватор, будет вытерто.


2. Не допускайте нахождения людей перед культиватором, в противном случае, они могут получить серьезные травмы.

3. Перед запуском двигателя.

- Оператор культиватора должен быть здоров, в хорошем работоспособном состоянии.
- Не выполняйте работу на культиваторе в свободной одежде, тапочках или босиком.
- Люди и животные должны находиться от культиватора на расстоянии не менее 10 м.
- Перед началом работы уберите с участка, который будет обрабатываться, все препятствия (такие как палки, камни, металлическую проволоку)
- Отметьте хорошо заметными знаками деревья и водоемы/колодцы, расположенные на обрабатываемом участке.
- Осмотрите культиватор и убедитесь, что все его компоненты надежно закреплены, в особенности крышка ремня, брызговик, стартер.

4. После пуска дайте двигателю поработать на холостом ходу около 3 минут. Для вращения ножей поднимите культиватор и нажмите на рычаг сцепления. Не опускайте агрегат вниз до прекращения вращения ножей после того, как будет отпущен рычаг сцепления.
5. Не используйте культиватор на склонах с углом наклона более 10°.
6. При работе на склонах с углом наклона менее 10°, не заливайте топливо выше, чем на 2/3 топливного бака.  
Всегда работайте поперек склона, а не сверху вниз (снизу вверх).
7. При возникновении чрезвычайных ситуаций, оператор должен немедленно выключить сцепление и отключить аппарат.
8. Убедитесь, что двигатель отключен, а свеча зажигания отсоединенна.
9. При включении двигателя убедитесь в наличии надлежащей вентиляции. Не заливайте топливо и не запускайте двигатель в закрытых помещениях.

## II. Детали и узлы культиватора



- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. рычаг привода фрез   | 7. колесо                 |
| 2. ручка                | 8. рычаг крепления колеса |
| 3. трос привода фрез    | 9. двигатель              |
| 4. заглубитель (сошник) | 10. стартер               |
| 5. защитный кожух       | 11. топливный бак         |
| 6. фреза                | 12. трос привода газа     |
|                         | 13. рычаг газа            |

### III. Эксплуатация

#### 1. Подготовка к работе

- Информация по сборке рулевого узла культиватора  
См. рис. 2.



рис. 2

Для всех температурных режимов рекомендуется использовать масло SAE 10W-30. Маслянный щуп должен быть крепко закрыт, чтобы исключить утечку.

· В качестве топлива рекомендуется использовать неэтилированный бензин АИ 92.

Крышка бензобака должна быть плотно закрыта.


Перед пуском двигателя вытрите все протечки топлива.

2. При запуске двигателя следуйте инструкциям, указанным в инструкции на двигатель. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах около 3 минут.

3. Сцепление подключает передачу от двигателя к трансмиссии и отключает от нее. При нажатии на рычаг сцепления муфта сцепления подключается и передает мощность двигателя на трансмиссию. Когда рычаг отпущен, мощность двигателя на трансмиссию не передается. При подъеме культиватора и нажатии на рычаг сцепления культивирующий узел начинает вращаться. Примерно через 30 секунд после начала вращения рычаг сцепления должен быть отпущен.

Убедитесь, что ножи перестали вращаться и опустите культиватор на землю. Затем отключите двигатель.

4. Переднее колесо используется для перевозки культиватора с одного места на другое. Для перемещения культиватора переведите переднее колесо в положение «вниз» и вставьте установочный штифт. После этого поднимите руль так, чтобы культиватор мог легко перемещаться на переднем колесе. Перед началом культивации переведите колесо в положение «вверх» и закрепите его в пазу установочным штифтом. См. рис. 3.



5. После пуска дайте двигателю поработать на холостом ходу около 1 минуты, а затем отрегулируйте скорость двигателя, перемещая дроссель. 6. Крепко возьмитесь за руль обеими руками и плавно нажмите на рычаг сцепления. 7. Регулятор глубины обработки почвы используется для контроля глубины культивации, регулировка которой осуществляется путем удаления фиксатора и перемещения регулирующего стержня вверх и вниз. Чем ниже будет опущен регулятор, тем на большую глубину будет проводиться обработка почвы. 8. Высота регулятора будет зависеть от типа обрабатываемой почвы и ее состояния. См. рис. 4.



Для выбора высоты регулятора ослабьте контргайку и фиксатор. Сдвиньте регулятор вниз до надлежащего положения и зафиксируйте ее фиксатором. Изменение угла заглубителя:  
См. рис. 5.




рис. 5

9. При обработке твердой почвы постепенно изменяйте глубину культивации от небольшой к более глубокой.
10. При повороте, опустите ручки руля вниз, чтобы сместить центр тяжести культиватора на его заднюю часть – это облегчит выполнение поворота.
11. Регулировка скорости движения вперед осуществляется нажатием на рычаг сцепления. Если хорошо освоить эту операцию, работать станет проще и удобнее.
12. После окончания работы, или если Вы хотите сделать перерыв в работе, отпустите рычаг сцепления и выключите двигатель.
13. Для перемещения культиватора, переведите переднее колесо в положение «вниз». На мягкой почве гораздо легче тянуть агрегат за руль, чем двигать его вперед.

#### IV. Запуск.

Перед запуском двигателя проверьте все детали культиватора на отсутствие люфтов всех видов соединения.

- Проверить уровень масла в картере и наличие бензина в топливном баке. Использовать соответствующий тип масла и топлива. См. рис. 6.




рис. 6

- Установить рычаг газа в максимальное положение.  
См. рис. 7.



рис. 7

- Несколько раз потянуть за ручку стартера для продувки двигателя, затем резко но не длинно потянуть за ручку стартера до запуска двигателя и плавно отпустить ручку стартера в исходное положение. См. рис. 8.



рис. 8

4. После запуска отрегулируйте рычаг акселератора (рычаг газа)  
См. рис. 9.



рис. 9

5. Фрезы вращаются вперед при нажатии рычага управления к  
ручке, в нейтральном положении фрезы не вращаются.  
См. рис. 10.



рис. 10

## V. Техническое обслуживание

Представленная в настоящем документе информация по техническому обслуживанию относится к нормальным условиям эксплуатации. Если Вы используете культиватор в других условиях, то мы рекомендуем Вам проконсультироваться в отношении его технического обслуживания у регионального дилера.

1. Перед тем как приступить к обслуживанию культиватора отключите двигатель и отсоедините свечу зажигания.
2. Дайте двигателю и выпускной системе остыть, чтобы не обжечься о горячие детали.
3. Чтобы исключить получение травм об острые кромки агрегата, работайте в защитных перчатках.
4. Очистите ножи от налипшей земли и нанесите на них антикоррозионное масло.
5. Слейте из агрегата все топливо и все масло, если предполагается поставить культиватор на хранение более чем на один месяц.
6. Техническое обслуживание деталей, перечисленных ниже, должно осуществляться специалистами, если только у владельца культиватора нет соответствующих инструментов и опыта проведения таких работ.

## VI. Для информации пользователя: Производитель оставляет за собой право внесения изменений в любое время, без уведомления и без принятия на себя каких-либо обязательств.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>T5.0/400F PG ALASKA</b>	<b>T5.0/600F PG ARIZONA</b>
Двигатель	4-х тактный, бензиновый, Patriot Garden	4-х тактный, бензиновый, Patriot Garden
Мощность двигателя, лс	5	5
Ширина захвата,мм	380	560
Диаметр фрез	260	260
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед
Тип передачи	ременная/червяч- ная	ременная/червяч- ная
Особенности	плавная регулиров- ка газа	плавная регулиров- ка газа
Вес нетто,кг	31	32



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№

ИЗДЕЛИЕ: \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ: \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации инструмента, установленный фирмой-производителем, составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью. При использовании изделия в предпринимательской деятельности гарантийный срок составляет 1 (один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня представления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения техническим центром диагностики изделия.

**ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:**

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
  2. Представление неисправной продукции в комплекте с рабочим органом, в чистом виде.
  3. Гарантийный ремонт производится только в течении срока, указанного в данном гарантийном талоне.
- ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:**
1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
  2. На инструмент, у которого не разборки или изменен серийный номер;
  3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемых по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствует, например: заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
  4. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
  5. На поврежденные дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
  6. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент иночредных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
  7. На неисправности, возникшие в следствии перегрузки, повлекшие выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а так же в следствии не соответсвия параметров электросетиnomенальному напряжению.
  8. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, повлекшей к выходу из строя цилиндро-поршневой группы.
  9. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей, принадлежностей и моторного масла не соответствующей классификации ТС, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
  10. На неисправности, вызванные работой на тормозе цели, что приводит к оглушению корпуса;
  11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
  12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход;
  13. Предметом гарантии является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия.
  14. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Гарантийное обслуживание не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цель и лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, куки, триммерные головки направляющие ролики, уплотнения, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резин, амортиз., резин, уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цели, воздушный и топливный фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросса, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов.

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1**

(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_



Дата выдачи \_\_\_\_\_



Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_



Мастер \_\_\_\_\_

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2**

(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_



Дата выдачи \_\_\_\_\_



Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_



Мастер \_\_\_\_\_

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3**

(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_



Дата выдачи \_\_\_\_\_



Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_



Мастер \_\_\_\_\_



**МОСКВА**

**Центральный Сервисный Центр "ДЖИ ТИ"**  
**199202, ул. 1-й Фрязинская 2/1, тел.: (495) 673-68-98 вн.: 598**  
 ИП Кузнецова Андрей Анатольевич  
 109125, 1-й Саратовский проезд 5, корп. 2, тел.: (495) 709 49 75.  
 ООО "Партнер-7000"  
 129515, ул. Цандра, д.4, корп. 1, тел.: (495)940-93-81, (495)687-07-05  
 ЕВРОСЕРВИС  
 ул. Шербаковская 53, тел.: (495) 640-01-14.

**БРЯНСК**

ИП Тимошкин Сергей Николаевич  
 241031, ул. Бурова 14, тел.: (4832) 68-71-75, (4832) 33-34-06.

**БАРНАУЛ**

ООО «МОТА МИР СЕРВИС»  
 630040, ул. Никитина 111, тел.: (3852) 65-93-52.

**БИЙСК**

ПБЮЛ Водяной Игорь Владимирович  
 693322, ул. Социалистическая 1, тел.: (3854) 30-32-04.

**БЫСКОВСК**

ИП Кучин, 141650, М. О., Клинский район, ул. Красноармейская 37 «

тел.: (49624) 6-35-03, (926) 512-90-22.

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ИП Ахимов А.С., 403731. Волгоградская обл., рп. Елань, ул. Вокзальная,81  
 тел.: (8449)5-30-34

**ВОЛГОГРАД**

ООО "НПФ Славянне" 400074, ул Козловская 20

тел.: (8442) 94-52-49

**ВОРОНЕЖ**

ООО "Энкор-Сервис" 394026, ул.Текстильщиков,2д

тел.: (4732) 619-635

ООО "Инструмент-Черноземье" 394042, ул. Остужева, д. 43В

тел.: (4732) 39-73-23

**ВОЛГОДОНСК**

ООО"Картекс" 347360, Ростовская обл., г Волгодонск, ул. Ленина, д. 49

тел.: (4732) 397-394; 397-395, 397-396

**ВОЛГОДА**

ИП Журавлев Д.А. ул. Можайского д. 44

тел.: (8172) 74-30-63

**ВЛАДИМИР**

ООО «ЭЛКЕТРОНСЕРВИС»

600022, ул. Новомосковская 73, тел.: (4922) 24-08-19.

ИП Тутенко А. В, 600035, ул. Безыменского д.26А

тел.: (4922) 31-19-28

**ЕКАТЕРИНБУРГ**

ООО «ИНСТРУМЕНТ ТОРГ»

620078, ул. Мира 34, под. 3, тел.: (343) 268-37-00, (343) 201-85-45.

ООО "Ининг" 620017, ул Шефская, д.3, кор. Г

тел.: (343) 219-26-47

**ЕЛЕЦ**

ИП Шкотов 399770, Липецкая область, г. Елец,

Московское шоссе, д.6, тел.: (951) 306-84-19

**ИКЕВСК**

СЛ «ТМ-СЕРВИС»

426057, ул. Красноармейская 127, тел.: (3412) 51-25-53.

**ИВАНОВО**

ИП Малыхов А. В, 153048, ул Смирнова, д.105

тел.: (4932) 50-61-81

**КЕМЕРОВО**

ООО «БИНКЕМОРОВО СЕРВИС»

655002 ул. Клары Цеткин д. 118 тел.: (3842) 28-18-32

**КАЗАНЬ**

ИП Станкевич В. А.

420061, ул. Галеева 12, тел.: (843) 274-91-50.

**КАМАЗ**

ООО "Бинкс-Сервис" 249030 ул. Суворова д. 25

тел.: (4842) 548-222; (4842) 548-333

**КОСТРОМА**

ИП Молодчин В.Л, 156002 ул. Федосеева д. 22а

тел.: (4942) 63-97-23, (4942) 300-107

**КОВРОМ**

ООО «УМКом-Сервис» 601900, ул. Малеева, д.1A

тел.: (49232) 6-45-60

**КУРОК**

ИП Самохвалов А. В, 305003, ул. В-Луговая д. 10-а

тел.: (909) 23-75-419

**КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ**

ИП Красильников 353763, Краснодарский край,

ст. Ленинградская ул. Базарный пер. д.13

тел.: (86145) 3-60-40

**КРАСНОДАР**

ИП Халешица Л.В, 350000 ул. Бородинская д. 131

тел.: (861) 237-19-21; (918) 444-72-08

ООО "Мототехника-Альфа" 350000, ул. Ставропольская д.9

тел.: (861) 239-37-17

**ЛИПЕЦК**

ООО «АРСЕНАЛ»

398001, ул. 8-го Марта 13, тел.: (4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76.

**НИЖНИЙ НОВГОРОД**

ИП Серова 603057, ул. Светлогорский пр-д, д.3

тел.: (8312) 413-55-29

**НОВОКУЗНЕЦК**

ООО «БИЛЛОВИКУЗНЕЦКСЕРВИС»

654027, Проспект Курако 53, тел. (3843) 79-25-06.

**НОВОСИБИРСК**

ООО «БИЛ-СЕРВИС»

630123, Мочищенское шоссе 1/1, тел.: (383) 213-52-71.

**ОМСК**

ИП Кузнецова С.С, 644011, ул.Енисейская, д.3, цок. этаж, оф 15

тел.: (3812) 76-68-89

ИП Муратов Р.А, 644036, ул. Лесопарковая д. 1

тел.: (3822) 55-94-10

**ИП Егорочки**

644011 г. Омск ул. Енисейская д, 3 корп, 1

тел.: (3812) 38-67-99

**ОРЕНОБУРГ**

ООО «Орстрип» 460035, ул. пл. 1-го Мая д. 4

тел.: (352) 56-92-99

**ОРЕЛ**

ИП Амбросенко Л. В, 302004, ул. 3-я Курская д. 25

тел.: (4862) 71-35-65

**ПЕРМЬ**

ИП Шрафтдинов А.В, 614022, ул. Левченко, д.1

тел.: (342) 2-200-900

ИП Охапкин О.А, 614022, ул.Плеханова 2 оф.5

тел.: (342) 235-27-97

**РОСТОВ-НА-ДОНЕ**

ИП Артемов 344000, ул. Толмачева, д. 109/27

тел.: (863) 296-92-68

ООО «ИНСТРУМЕНТСЕРВИС»

344000, ул. Крепостной 181/3, тел.: (863) 247-28-97.

**ОЦ -МАСТЕР»**

344103, ул. Львовская 12, тел.: (863) 278-76-35.

ООО «Сервис+»

344037, г. Ростов-на-Дону ул.Чечнова, д.95

тел.: (863) 200-32-64, (863) 2987821

**РЯЗАНЬ**

ИП Ильина Н. С. 390037, ул.Советской Армии, д. 6

тел.: (4912) 32-07-81

**САМАРА**

ООО «СТИНСЕРВИС»

443011, проспект Кирова 24, корп, 40, тел.: (8462) 312-01-19.

ООО «Энтузиаст-С» 443006, ул.Авторы, д. 148 а

тел.: (846) 267-33-33

**ООО «Самара Техсервис»**

443044 ул. Товарная д. 70

тел.: (846) 931-24-63; (917) 15-000-18

**СЕРПУХОВ**

ИП Соловьев Григорий Александрович

142200, М.О., Северное шоссе 6, тел.: (4967) 76-12-80.

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

ООО «МаксиСервисПлюс»

196084 ул., Литовский проспект д. 260 корп, 4

тел.: (812) 941-46-85

**СТАВРОПОЛЬ**

ООО «ВОКС»

355012, ул. Комсомольская 5а, тел.: (8652) 26-65-18.

ТД «Посад» 355107, ул.Старомарьевское шоссе д. 18/1

тел.: (8652) 28-16-57

**СТАРЫЙ ОСКОЛ**

ЗАО «ВАБТИЖ-ИНФОРМ»

30509, мкр. Лебединец, д. 1-А

тел.: (4725) 24-73-49, (4725) 24-62-27

**ТАМБОВ**

ИП Шлыков А.Б-Энтузиастов д. 1 "Г" (ТЦ "Углейстрой")

тел.: (4752) 57-69-18; (4752) 57-65-80

**ТВЕРЬ**

ООО "Вариант и К" 170000 ул. 4-й переулок Пески д. 23

тел.: (920) 193-78-08

**ТОЛЬЯТИ**

ООО ТСК "Дом и Сад Тольятти" 445054, ул. Тополинская д. 32а

тел.: (8482) 203-765

**ООО "Опрайд" 445000, ул. Коммунальная д. 36В**

тел.: (8482) 73-92-92

**ТОМСК**

ИП Завгородний А.И, ул. Комсомольский пр-д. 44

тел.: (3822) 26-53-39

**ТУЛА**

ИП Блиничкова М. И, 300012, ул. Кутузова, д.13

тел.: (4872) 25-16-69

ИП Михайлов В. М, 300036, ул. Одоевское шоссе д. 37

тел.: (4872) 39-23-96

**УФА**

ИП Медведев В.Н, 450104 ул. Уфимское шоссе д. 3/1

тел.: (347) 243-37-33

**ЯРОСЛАВЛЬ**

ООО «ТРИОССЕРВИС»

50014, ул. Уличская 12, тел.: (4852) 58-11-24, (4852) 45-76-78, (4852) 25-94-83.

**Более полная информация по сервисным центрам**

**находится на сайте [www.patriotgarden.ru](http://www.patriotgarden.ru)**

Сервисный центр \_\_\_\_\_

1

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

2

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

3

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





[www.patriotgarden.ru](http://www.patriotgarden.ru)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.  
Напечатано для России и стран СНГ.

RU - 0912009